


Bereich Gerätschaft	Betriebsanweisung	Nr.	03	
Dreibaum und anhängender Flaschenzug				
Anwendungsbereich				
<ul style="list-style-type: none"> – Arbeiten mit dem Dreibaum und anhängendem Flaschenzug – 				
Gefahren für Mensch und Umwelt				
<ul style="list-style-type: none"> – Wegrutschen der Rohrstützen – Überlasten der zulässigen Tragfähigkeit der Winde – 				
Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln				
<ul style="list-style-type: none"> – Bei der Aufstellung sind die Hinweise der Bedienungsanleitung zu beachten. – Der Spreizwinkel der Rohrstützen zueinander darf 30 Grad und zur Mittelsenkrechten 15 Grad nicht überschreiten. – Auf Beton oder ähnlich harten Untergründen ist für ausreichende Standsicherheit zu sorgen, eventuell durch umspannen der Stützen mit Ketten gegen wegrutschen sichern. – Die Fußspitzen sollen zueinander ein gleichschenkeliges Dreieck bilden. – Das Seil immer sauber in eng aneinander liegenden Windungen auf die Seiltrommel aufwickeln. – Schrägzug ist verboten. – Die Last nicht ruckartig anheben. – Nicht unter schwebenden Lasten arbeiten. – Schutzkleidung tragen. – Flaschenzug ordnungsgemäß einhängen und sichern. – 				
Verhalten bei Störungen				
<ul style="list-style-type: none"> – Bei Mängeln an der Winde, insbesondere bei defekter Bremse, ist der Betrieb sofort einzustellen. – 				
Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe				
<ul style="list-style-type: none"> – Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt anfordern. – Vorgesetzten informieren. – Eintrag in das Verbandbuch. 				
Instandhaltung / Entsorgung				
<ul style="list-style-type: none"> – Die Seilbefestigung auf der Trommel ist regelmäßig zu prüfen. – Reparaturen nur durch Sachkundige ausführen lassen. 				
Folgen der Nichtbeachtung				
<ul style="list-style-type: none"> – Verletzungen, Sachschäden – 				
Stand: 24.06.2025	Datum: 24.06.2025	Unterschrift: 